

# Teknetics EuroTek Pro



PIKAOPAS

Copyright:  
Finndetector.com Verkkokauppa  
[www.metallinpaljastin.com](http://www.metallinpaljastin.com)

## PIKAOPAS LAITTEEN KÄYTÖLLE:

Kun olet koonnut laitteesi ja asentanut paristot, seuraavia ohjeita noudattamalla voit heti aloittaa metallinpaljastimen käytön!

1. Käynnistä laite painamalla Power-painikkeesta.
  2. Painamalla MENU-painiketta, voit valita säädettävän herkkyysasetuksen (SENS), diskriminointiasetuksen (DISC) ja äänenvoimakkuuden asetuksen (VOL) välillä.
  3. Painamalla + ja - -painikkeita voit säätää yllä mainittuja asetuksia.
  4. Painamalla PINPOINT-painiketta voit paikantaa kohteen tarkemmin. Painaessasi pinpointtia, laite ilmoittaa kohteen syvyyden sentteinä. Syvyys on kalibroitu kolikon kokoiselle kohteelle.
- SENS: Valitse sopiva herkkyysasetus (noin 70-100%). Mikäli laite antaa häiriösignaaleja, vähennä herkkyysasetusta
  - DISC: Säädä maastoon ja etsittävään kohteisiin nähden sopiva diskriminoinnin eli hylkäyksen taso.
    - Kun laite käynnistetään ensimmäisen kerran, DISC-asetus on nollassa eli laite on ns. kaikki metallit -käyttöasetuksella. Myöhemmin tallennettu DISC-asetus säilyy sammuttamisesta huolimatta.
    - Säättäessäsi DISC-asetusta, kaikki kulloinkin asetetun DISC-arvon tai sen alapuolisella ID-arvolla olevat kohteet eliminoidaan (toimii ID-arvoon 69 asti).
    - ID-arvon 69 yläpuolella (ns. breakpoint) DISC-toimii toisella tapaa: ko. Arvon yläpuolella olevia kohteita ei eliminoida. Sen sijaan laite antaa joko korkean äänen (Hight Tone) tai V.C.O -äänen, joka on jatkuva, voimistuva tai heikkenevä riippuen siitä, onko kohde iso vai pieni tai syvällä vai pinnassa.
    - Korkein DISC-asetus on 79. Mikäli laite on DISC-asetuksella 79, silloin:
      - kaikki kohteet joiden ID on pienempi kuin 70 eliminoidaan
      - kaikki kohteet joiden ID on 70 ja 79 välissä saavat aikaan V.C.O -äänen
      - kaikki kohteen joiden ID on suurempi kuin 79 saavat aikaan korkean äänen
  - VOL: Valitse sopiva äänenvoimakkuuden taso. Maksimi äänenvoimakkuuden asetus on 20. Pienin 0. Tällöin laite ei ääntele, mutta laitetta voi silti käyttää näyttölaitteen avulla.

Tallentaaksesi tämänhetkisen SENS-, DISC- ja VOL-asetuksen, suorita seuraavat toimenpiteet:

1. Valittuasi sopivan asetuksen paina ja pidä pohjassa MENU-painiketta 8 sekunnin ajan, jonka jälkeen MENU-valinnat ilmaantuvat näytön alareunaan. Vapauta MENU-painike tämän jälkeen.

Tehdasasetusten palautus:

1. Aloita toimenpide kun laite on sammuksissa
2. Paina ja pidä pohjassa MENU-painiketta
3. Paina käynnistinpaniketta
4. Vapauta MENU-painike

Kaksinumeroinen luku näyttölaitteessa ilmoittaa olemassaolevan ohjelman version.

Laite toimii 9 voltin alkali-paristoilla. Käytä vain laadukkaita alkali-paristoja.

Laitteella on 5 vuoden rajoitettu takuu.