

KÄYTTÖOHJEKIRJA

BOUNTY HUNTER GOLD DIGGER(TM)

LUEN NÄMÄ OHJEET ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ!

För att få den svenskspråkiga manualen kontakta myynti@finndetector.com

Tervetuloa käyttämään Bounty Hunter Gold Digger -metallinetsintä!

LAITTEEN KOKOAMINEN

1. Avaa laatikko ja ota osat esille
 1. etsimen runko kädensijalla, etsimen kela ja kelan kiinnitysruuvi + mutteri (coil knobs)
 2. ylempi varren osa (paksumpi hopeanvärinen putki, jossa reikiä)
 3. alempi varren osa (ohuempi hopeinen putki muovijatkella)
 4. 2 kpl kiinnitinruuveja muovipussista (knobs)
2. Kiinnitä ylempi varren osa etsimen runkoon kahdella kiinnitysruvilla
3. Paina alemmassa varren osassa oleva nastaa ja liu'uta ylempi varren osa alemman varren osan sisään
4. Kierrä kaapeli varren ympärille
5. Jätä löysää kaapelin kelanpuoleiseen päähän jotta kelan asentoa muutettaessa kaapeli ei kiristy tarpeettomasti
6. Kiinnitä kela muovijatkeseen, kierrä kela kiinni kiinnitysruvilla
7. Asenna 2 kpl 9 V alkali-paristoja laitteen rungossa olevaan paristotilaan
HUOM! Käytä vain alkali-paristoja!

LAITTEEN SÄÄTÄMINEN

Seiso suorassa ja säädä laite siten, että etsimen kela ylettyy lähelle maanpintaa. Säädä etäisyyttä maan pintaan varren pituutta säätämällä. Löysää vartta kiertävää kaapelia, mikäli jatkat vartta huomattavasti.

HUOM! Älä koskaan säädä kaapeli siten, että kaapeli tai kaapeliliitin joutuu rasituksen alaiseksi. Liika voimankäyttö vahingoittaa kaapelia ja liitintä ja voi siten estää laitteen toiminnan.

NYT AARREJAHTIIN!

Metallinetsimesi löytää kaikkia metalleja muinaisesineistä kolikoihin, sormuksiin ja lukemattomiin kotitalouden esineisiin!

HERKKYYSMITTARI

Mittari heilahtaa oikealle kun laite löytää metalleja. Se auttaa signaalin vahvuuden määrittämisessä ja auttaa käyttäjää pinpointtaamaan eli löytämään kohteen senttimetrien tarkkuudella. Kun mittari osoittaa täysin oikealle, kohde on juuri etsimen kelan alla.

LAITTEEN KOKEILEMINEN

Opettele laitteen käyttöä kokeilemalla eri kolikoilla ja metalliobjekteilla. Muista, että kolikot ovat maassa vaakatasossa – kokeile kolikkoa siis aina vaakatasossa etsimen kelaan nähden.

HUOM! Älä arvioi laitteen toimintaa sisätiloissa seinissä ja lattioissa olevien metallien antamien häiriösignaalien takia. Älä myöskään yritä etsiä kolikkoa lattialta, joka todennäköisesti sisältää rautaa. Opettele laitteen käyttöä vain ulkona.

Kun säädät laitteen Trash Eliminator -säädintä, kuulet eri ääniä eri metalliobjekteilla. Säätimen ollessa täysin oikeassa laidassa kuulet erityyppisiä ääniä eri metallien sattuessa kohdalle. Opettele tunnistamaan eri äänen tasoja käyttämällä kolikoita, neuloja, ruuvimeisseleitä ja pullonkorkeja. Pidä laite aina ilmassa kokeillessasi laitetta testiolosuhteissa, mahdollisimman kaukana kaikista metallikohteista kuten omista kengistäsi, jotka voivat sisältää metallia. Huomaat erityyppisiä ääniä – tai ei ääntä ollenkaan! Eri säätimen asetus voi myöskin antaa eri äänisignaalin samalle objektille.

VIRITYS JA MAAHÄIRIÖN POISTO

Unohda virittäminen! Laite säätyy kulloiseenkin etsintäolosuhteeseen automaattisesti.

KYTKIMET

- **POWER / SENSITIVITY (LAITE PÄÄLLE / HERKKYYS), VASEMM. PUOLEINEN KYTKIN**
Laite käynnistyy kääntämällä kytkintä myötäpäivään eli oikealle. Laite sammuu kääntämällä täysin vastapäiväiseen suuntaan eli vasemmalle. Mitä oikeammalla kytkimen asetus on, sitä herkemällä laite on. Jos kuulet jatkuvan äänisignaalin, pienennä hieman herkkyytasoa kääntämällä kytkintä vastapäivään eli vasemmalle.

- **TRASH ELIMINATOR (METALLIROSKIEN ESTO), OIKEANPUOLEINEN KYTKIN**

Kytkimen ollessa OFF-asennossa laite etsii kaikentyyppisiä metalleja. Laite antaa yhdyntyyppisen äänisignaalin kaikille metalleille.

SOVELLUTUKSIA

TRASH ELIMINATOR asennossa 0:

- 1) Muinaiskohteiden etsintä: muinaiset esineet ovat usein raudasta.
- 2) Kotitalouden esineet: avaimet, lusikat.
- 3) Kullan etsintä (vain 1 % maailman kullasta on löydetty – kokeile onneasi ja tee elämäsi hippulöytö!).

TRASH ELIMINATOR asennossa ON:

Asettamalla säätimen on-asentoon laitteesi antaa erityyppisiä äänisignaaleja erityyppisille metalliohjekteille. Kytkeitä myötäpäivään eli oikealle kääntämällä laitteesi eliminoi metalliroskia. Mitä isommalla säädin on, sitä useampi metalliohjekti tulee hylätyksi.

- 1) Kolikoiden etsintä.
- 2) Korujen etsintä.

Nikkeli kuulostaa hyvin samantyyppiseltä kuin pullonkorkki tai tölkin repäisyrengas. Harjaannut vain kokeilemalla laitetta eri kohteilla – ja kaivamalla sekä tunnistamalla kaikki löytämäsi kohteet ylös maasta!

HUOM! Kultasormukset on usein vaikea erottaa tölkin repäisyrenkaista. Aikaa myöten harjaannut tässäkin!

KUULOKKEET

Käyttämällä kuulokkeita säästät paristoja. Kun kuulokkeet ovat kytketty laitteeseen, laitteen omaa kaiutin lakkaa kuulumasta. Kuulokkeet mahdollistavat myös hyvin heikkojen signaalien kuulemisen.

EETTISET OHJEET

Kunnioita lakia ja asetuksia äläkä koskaan etsi metalleja siellä missä sinulla ei ole lupaa tai siellä missä et tiedä onko maassa kaapeleita tai räjähteitä. Täytä myöskin jokainen kaivamasi kuoppa. Käytä esim. puutarhatyökaluja mahdollisimman huomaamattomien kuoppien tekemiseen.

TAKUU

Laitteella on 1 vuoden rajoitettu takuu ostohetkestä lähtien. Takuu kattaa mahdolliset laitteen valmistusviat. Takuu ei kata sellaisia vahinkoja, jotka ovat aiheutuneet laitteen virheellisestä käytöstä.