

Black Bull DS37

PIKAOPAS

PIKAOPAS LAITTEEN KÄYTÖLLE:

Kun olet koonnut laitteesi ja asentanut paristot, seuraavia ohjeita noudattamalla voit heti aloittaa metallinpaljastimen käytön!

1. **Käynnistä laite** kääntämällä käynnistyskytkimestä pois päin OFF-asennosta.
2. Liitä **kuuloke** halutessasi laitteen 3,5mm kuulokeliitäntään.
3. **LCD-näytöltä** löytyvät seuraavat toiminnot:
 1. **DISC**-osoitin (0-99)
 2. **Low Batt** -paristojen ehtymisen indikaattori
 3. **Menu**-rakenne (Sens, Disc, Notch)
 4. **Target ID** keskellä näyttöä (0-99)
 5. **Sens /Signal**, herkkyys/signaalin voimakkuuden osoitin
 6. **Disc/Notch**-osoitin
 7. **Target Indicator**, kohdeosoitin
4. Käyttöpainikkeet- ja kytkimet:
 1. **MENU**: Paina MENU, jonka jälkeen LCD-näyttö osoittaa LIGHT, SENS, DISC, NOTCH. Jos et paina mitään painiketta, laite palaa peruskäyttötilaan.
 2. **SENS**, Herkkyys: Paina MENU valitaksesi SENS. Sen jälkeen paina + tai - -painikkeita säätääksesi herkkyysasetusta.
 3. **DISC**, erottele: Erottele ei-halutut kohteet säätämällä DISC-asetusta numeerisella asteikolla. Paina MENU ja valitse DISC. Sen jälkeen paina + tai - -painikkeita muuttaaksesi asetusta. Asetusarvo näkyy näytöllä.
 4. **NOTCH**: Eliminoi ne kohteet joita et halua etsiä. Paina MENU ja valitse NOTCH. Sen jälkeen paina + tai - -painiketta valitaksesi jonkin kohteen notchattavaksi. Kyseisen Notchin yläpuolella oleva kursori vilkkuu. Paina NOTCH uudestaan, jonka jälkeen kursori häviää näkyvistä.
 5. **PP**, Poinpointtaus: Paina pinpointtia paikantaaksesi kohteen tarkasti maasta.
 6. **LIGHT**, valo: Paina MENU ja valitse LIGHT. Sen jälkeen paina + tai - -painiketta säätääksesi valoa sopivaksi. Taustavalon sytyttämiseksi paina paristoja, jotta sammuta se mikäli et sitä tarvitse.

Laite muistaa valitut asetukset vaikka laite sammutetaan välillä.

Kohdearviot:

Eri kohteiden tuottamia ID-arvoja:

RAUTA: 00-10

5sentin kolikko (dollari): 11-20

Repäisykorkki: 21-40

Sinkkidollari: 41-60

10sentin kolikko (dollari): 61-75

25sentin kolikko (dollari): 76-99

Laite tuottaa kolmiäänistä signaalia riippuen kohteesta. Laite tuottaa matalan äänen 5dollarisentin kolikolle, alumiinifoliolle, pullonkorkille tai nikkelirahoille. Keskiäänen laite tuottaa repäisykorkeille, sinkille ja kuparisille kohteille. Korkean äänen laite tuottaa 25dollarisentille ja hopealle.

Säädä laitteen DISC- eli erotteluasetus haluamasi mukaisesti sopivalle tasolle, jolloin laite hylkää niin sanotut ei-halutut kohteet. Mitä suurempi Disc-asetus on, sitä vähemmän laite tuottaa signaaleja. Kannattaa kuitenkin muistaa, että liian suurella DISC-asetuksella laite voi hylätä mielenkiintoisiakin kohteita.

Liikuta kelaä keskinopeaa nopeutta puolelta toiselle etsiessäsi metalleja. Pidä kela vaakasuorassa maan pinnan lähellä.

Käytä vain laadukkaita alkali-paristoja.

Laitteella on 1 vuoden rajoitettu takuu.