

Teknetics EuroTek



PIKAOPAS

Copyright:
Finndetector.com Verkkokauppa
www.metallinpaljastin.com

PIKAOPAS LAITTEEN KÄYTÖLLE:

Kun olet koonnut laitteesi ja asentanut paristot, seuraavia ohjeita noudattamalla voit heti aloittaa metallinpaljastimen käytön!

1. Käynnistä laite painamalla Power-painikkeesta.
 2. Painamalla MENU-painiketta, voit valita säädettävän herkkyysasetuksen (SENS) ja diskriminointiasetuksen (DISC) välillä.
 3. Painamalla + ja - -painikkeita voit säätää yllä mainittuja asetuksia.
- SENS: Valitse sopiva herkkyysasetus (noin 70-100%). Mikäli laite antaa häiriösignaaleja, vähennä herkkyysasetusta
 - DISC: Säädä maastoon ja etsittävään kohteisiin nähden sopiva diskriminoinnin eli hylkäyksen taso. Valitun diskriminointitason vastaavat ja sitä pienemmät ID-arvot hylkäytyvät.

Tallentaaksesi tämänhetkisen SENS- ja DISC-asetuksen, suorita seuraavat toimenpiteet:

1. Valittuasi sopivan asetuksen paina ja pidä pohjassa MENU-painiketta 8 sekunnin ajan, jonka jälkeen MENU-valinnat ilmaantuvat näytön alareunaan. Vapauta MENU-painike tämän jälkeen.

Tehdasasetusten palautus:

1. Aloita toimenpide kun laite on sammuksissa
2. Paina ja pidä pohjassa MENU-painiketta
3. Paina käynnistinpainiketta
4. Vapauta MENU-painike

Kaksinumeroinen luku näyttölaitteessa ilmoittaa olemassaolevan ohjelman version.

Laite toimii 9 voltin alkali-paristoilla. Käytä vain laadukkaita alkali-paristoja.

Laitteella on 5 vuoden rajoitettu takuu.