

KÄYTTÖOHJEKIRJA

Black Knight Explosion 21 Pro

Finndetector Oy

Tervetuloa käyttämään yleiskäyttöön suunniteltua Black Knight Explosion 21 Pro -metallinpaljastinta!

Osat:

1. Ohjainyksikkö
2. Kela
3. Pultti & mutteri & alusprikat (kumia)
4. Varsi
5. Kiristimet
6. Kaapeli
7. Kiristysruuvi
8. Kädensija
9. Kyynärtuki + varren takaosa



- A. Käynnistä ja sammuta -painike
- B. Ohjelman valinta -painike
- C. Herkkyys -painike
- D. Äänenvoimakkuuden säätö / taustavalo – painike
- E. +/- -painikkeet
- F. Pinpoint-painike

Kokoaminen:

1. Kytke kela alavarteen mukana tulevalla pultilla, mutterilla ja aluslevyillä.
2. Kokoa ylävarsirakenne, avaa kiristimet, ja säädä ylävarsi sopivaksi.
3. Avaa kiristimet ja liu'uta varren osat sisäkkäin, jonka jälkeen kiristä varsi kiristimillä.
4. Säädä kyynärtuki sopivaan asentoon.
5. Kierrä kaapeli löyhästi mutta napakasti varren ympärille.
6. Kytke kaapeli ohjainyksikköön.
7. Laitteesi on nyt valmis toimintaan!

Laitteen käyttäminen:

1. Kytke laite päälle On-Off -painikkeesta.
2. Sääda herkkyys eli SENS sopivalle asetukselle.
3. Älä käytä liian kovaa herkkyyttä, koska laite voi tällöin muuttua epävakaa ympäristön sähkömagneettisen taustasäteilyn aiheuttamana.
4. Paina SENS-painiketta ja sääda sopiva herkkyytaso plus- ja miinus-painikkeilla.
5. Suositeltu asetus 3 tai 4.
6. Kun etsit laitteella, laite tuottaa informaatiota (1-6 segmenttiä, 3 äänentaso, ja numeerinen ID) eri kohteista.
7. Näytön oikeassa laidassa näkyy DEPTH- eli syvyysmittausarvio. Tämä ominaisuus on samalla signaalin voimakkuuden mittausarvo.
8. Käytettävissä on neljä ohjelmaa. Voit vaihtaa ohjelmaa MODE-painikkeella. Suosittelemme DISC-ohjelmaa. ZERO-ohjelma löytää kaikki metallit. DISC-ohjelmaa voit säätää plus- ja miinus-painikkeilla (segmenttejä päälle ja pois). Suosittelemme, että säädät ensimmäisen segmentin pois, jolloin pienet raudat eivät kuulu. SNIFF-ohjelmaa on kokeneempien ohjelma, joka säilyttää vain havaitut segmentit. Tämä ohjelma ei ole suositeltu aloittelijoille. JEWELRY- eli koruohjelma on sama kuin DISC-ohjelma, mutta ensimmäinen segmentti on pois päältä, jolloin pienet raudat eivät tuota ääntä.
9. Laite on ns. motion-laite, eli laitetta tulee liikutella puolelta toiselle käytön aikana. Kun painat PINPOINT-painiketta, laite muuttuu tarkkuusetsimeksi, ja voit jatkaa kohteen paikantamiseen tarkasti kelan keskelle äänenvoimakkuuden avulla.
10. Halutessasi voit käyttää laitteessa 3.5 mm kuulokkeita. Suosittelemme kuulokkeita ympäristön melun vaimentamiseksi ja etsinnän tarkentamiseksi. Myös paristot kestävät tällöin kauemmin.
11. Voit säätää haluamasi äänenvoimakkuuden tason Volume-painikkeesta. Taustavalo käynnistyy, kun painat Volume-painiketta yhtäjaksoisesti 2 sekunnin ajan.
12. Kun paristojen ehtymisen indikaatio ilmestyy näytölle, kannattaa paristot vaihtaa. Käytä hyvälaatuisia 9V paristoja napaisuusohje huomioiden.
13. Huolehdi laitteestasi puhdistamalla se käytön jälkeen.

Tekniset tiedot:

1. Paino 1,1 kg
2. Kuulokeliitäntä: 3.5 mm
3. Virtalähde: 2 x 9V paristot
4. Pituus: 70-120 cm
5. Etsintäsyvyys 2 cm objektille: 25-30 cm
6. Käyttölämpötila: 0 - +40C
7. Kelan halkaisija: 25 cm
8. Etsintäsyvyys suurikokoisille kohteille: 1-1,5 m
9. CE: GC1021