

GARRETTTM
METAL DETECTORS

SuperWandTM



KÄYTTÖOHJE

Tervetuloa käyttämään Garrett Super Wand -metallinpaljastinta!

Laite on helppokäyttöinen käynnistä-ja-käytä -metallinpaljastin.

Laitteen havaintokenttä on 360 astetta – myös kärjestä.

TOIMINNOT:

Laitteen **VIRTAKYTKIN** on 3-valintainen. Kaksi **PÄÄLLÄ** asetusta (eteen tai taakse) ja yksi **POIS PÄÄLTÄ** (keskellä).

Kun valitset asetuksen **PÄÄLLÄ** (eteen), laite antaa äänellisen signaalin metalliobjekteille.

Kun valitset asetuksen **PÄÄLLÄ** (taakse), laite vibraa metalliobjekteille. Tällöin laite EI siis anna äänisignaalia!

Laite on pois päältä kun valitsin on keskikohdassa.

VALOMERKIT:

Kun laite on aktiivinen ja toiminnassa, **VIHREÄ** ledi palaa.

Kun laite havaitsee metalleja, **PUNAINEN** ledi palaa.

Kun laitteen virtalähde on ehtymässä, **MERIPIHKAN** värinen ledi palaa. Vaihda tällöin paristot.


LAITTEEN KÄYTTÖ:

Koska Super Wand on ns. motion-etsin, **sinun tulee liikuttaa laitetta aina käytön aikana.**

1. Kytke laite päälle, jolloin vihreä valo syttyy päälle.



2. Aloita metalliobjektien etsintä esim seuraavaa etsintämenetelmää noudattamalla

Double Check
Pocket Areas



Front Scanning

Back Scanning



Havaintoalue 360 astetta:



Spesfikaatio:

Itsevirittyvä lähetin/vastaanotin. Ei säätöjä. Käyttötaajuus 95 kHz. Äänen taajuus 2 kHz. Pituus: 48,3 cm. Leveys: 8,3 cm. Paksuus: 3,2 cm. Paino: 0,45 kg.

Paristo: 9v alkali tai ladattava.

Maahantuojaan tiedot:

Finndetector Oy

myynti@finndetector.com

+358-40-8270528